

Univerzální klíč

pro kabelové spojky, automatické nastavení

velikost [mm]

1 SW 13 - SW 23	180	11 5040
1 SW 24 - SW 36	220	11 5042

Klíč EXCELSIOR

s přestavitelnou čelistí

1 do SW 50	240	11 2842
1 do SW 55	300	11 2844
1 do SW 75	370	11 2846

Univerzální křížový klíč

1 s půlměsícem	90 x 90	11 2882
1 s vnějším čtyřhranem	90 x 90	11 2883

Univerzální křížový klíč

pro všechny běžně užívané rozvodné skříně, s nástavcem plochého a křížového šroubováku 6,5 x 1,2 mm, PH 2

1	11 2891
1	11 2894
1	11 2898

Sada MULTI - KEY - 13 ks

nový systém otevírání rozvodnic, sloupů elektrického vedení atd., možnost výběru mezi různými nastavci, které jsou jištěny magnetem proti vypadnutí, v umělohmotném boxu

1	11 2798
---	---------

Sada SuBMaster

profesionální otočný mechanismus klíče pro použití 8 různých nastavců

1	11 2992
---	---------

Sada SuBKey „ELEKTRO“

sada nastavců pro otevírání rozvodnic s magnetickým držákem nastavců

1	11 2994
---	---------

Držák nástrojů

s ráčnou a možností pravého a levého chodu

	rozsah [mm]	pro závitníky DIN	pro závitníky ISO		
1	2,6-5,5	M 3-10	M 3-6	85	20 7170
1	4,6-8	M 5-12	M 6-12	110	20 7172


Sada závitníků

servisní sada pro metrické pravidelné závity M5 x 0,8 mm - M6 x 1,0 mm - M8 x 1,25 mm - M10 x 1,5 mm - M12 x 1,75 mm, v praktickém kovovém pouzdře se zaváděcími vrtáky a závitníky

1	20 1245
---	---------

ZKOUŠEČKY NAPĚTÍ

Fázová zkoušečka

	napětí V AC	hrot [mm]			
12	100 - 250	3,0	140	11 1280	
1	100 - 250	3,0	155	11 1282	
12	100 - 250	3,5	190	11 1288	
12	125 - 250	3,5	190	11 1290	
12	100 - 250	4,0	140	11 1300	
12	100 - 500	3,0	125	11 1320	

Digitální multimetr

vysoká přesnost měření, automatické přepínání rozsahů AC/DC do 600 V, frekvenční rozsah 10 Hz - 10 MHz, měření odporu do 400 Ω - 40 MΩ, velký LC-displej

1	11 1402
---	---------



balení

obj. č.